

glasmarte®



**UNIGLAS® CLEAN**  
REINIGUNGSHINWEISE

### PFLEGE UND REINIGUNG:

UNIGLAS CLEAN® ist ein pflegeleichtes Glas. Dennoch ist eine regelmäßige Reinigung notwendig, um das gute Erscheinungsbild zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von den Nutzungsbedingungen der Dusche ab. Bei regelmäßiger Nutzung empfiehlt es sich, etwa zweimal im Monat eine gründliche Reinigung vorzunehmen.

### NACH DEM DUSCHEN:

Wir empfehlen, die Glasscheiben nach jedem Duschen mit normalem Leitungswasser abzuspielen und anschließend das wenige Restwasser, das noch auf der Glasoberfläche zurückgeblieben ist, mit einem weichen Gummiabzieher zu entfernen. Dies ist die beste Vorgehensweise, um dauerhaft ein perfektes Produkt zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass bei einer UNIGLAS CLEAN®-Beschichtung wesentlich weniger Wasser auf der Oberfläche zurückbleibt als bei normalem Glas.

### REGELMÄSSIGE REINIGUNG:

Verdünnter Essig ist das ideale Mittel, um Kalkablagerungen von den Glasoberflächen zu entfernen. Es wird empfohlen, eine solche Reinigung mindestens zweimal im Monat durchzuführen. Wenn Ihr Leitungswasser sehr stark kalkhaltig ist, können auch handelsübliche Kalkreiniger für Duschkabinen verwendet werden, wie z. B. Antikal, Cilit Bang oder ähnliche Produkte. Benutzen Sie einen weichen Schwamm oder einen Lappen, um das Mittel auf die Glasoberfläche aufzutragen. Spülen Sie das Glas anschließend mit Wasser ab und entfernen Sie überschüssiges Wasser mit einem Abzieher. Neutrale Reinigungsprodukte, die zur Reinigung von Glas vorgesehen sind, um beispielsweise Seifenreste zu entfernen, können verwendet werden (z. B. alkoholbasierte Reinigungsmittel für die Glasreinigung).

### VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER REINIGUNG:

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Schleifpartikel enthalten. Flüssige chemische Scheuermittel sind ebenfalls nicht erlaubt. Reiner Alkohol, reines Aceton, Säuren, ausgenommen Essig, Natron, starke Basen und Bleichmittel dürfen nicht verwendet werden. Verwenden Sie keine harten Reinigungsinstrumente wie z. B. Scheuerschwämme oder -lappen, Stahlwolle und Rasierklingen.